

PAULIMOT Holzbandsäge MJ18

Art.-Nr.: 7445230

Hersteller: Paulitschek Maschinen- und Warenvertriebsgesellschaft mbH
Zeppelinstraße 3
89231 Neu-Ulm


Kontakt: +49 23 232
support@paulimot.de



Sicherheitshinweise:

- Alle Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung müssen unbedingt beachtet werden. Alle an der Holzbandsäge angebrachten Sicherheitshinweise müssen beachtet werden. Sie müssen immer vollzählig vorhanden und gut lesbar sein.
- Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb der Holzbandsäge ist das Befolgen der Anweisungen in der Betriebsanleitung. Lesen Sie diese vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. Eine Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Schäden an der Holzbandsäge zur Folge haben.
- Die Holzbandsäge ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Holzbandsäge und anderer Sachwerte entstehen, wenn sie von nicht unterwiesenem Personal unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.
- Arbeiten, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind, dürfen nur von autorisierten und qualifizierten Personen ausgeführt werden. Halten Sie Kinder und andere Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Für den Betrieb und die Wartung der Holzbandsäge sind die landesspezifischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Schutzeinrichtungen dürfen niemals verändert, entfernt oder durch Veränderungen an der Holzbandsäge umgangen werden.
- Führen Sie Umrüst-, Einstell-, Mess- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Holzbandsäge durch. Warten Sie den Stillstand der Holzbandsäge ab.
- Prüfen Sie das Werkstück auf Fremdkörper, Risse und lose Äste.
- Tragen Sie eng anliegende Arbeitskleidung.
- Benutzen Sie nur scharfe, rissfreie und ausreichend geschränkte Bandsägeblätter.
- Kontrollieren Sie inwieweit das Bandsägeblatt auf der Bandsägerolle richtig ausgerichtet ist.

- Stellen Sie für Abfallstücke einen Behälter bereit.
- Tragen Sie Sicherheitsschuhe und benutzen Sie einen Gehörschutz.
- Tragen Sie bei eingeschalteter Holzbandsäge keine Sicherheitshandschuhe.
- Benutzen Sie Hilfsmittel zur sicheren Werkstückführung wie z. B. Parallelanschlag, Zuführlade, Schiebeh Holz, Stützwinkel, Keilstütze.
- Sichern Sie beim Auftrennen hochkant stehender Werkstücke diese gegen Kippen.
- Stellen Sie die Bandsägeblattverdeckung auf Werkstückhöhe ein.
- Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Bandsägeblattführung.
- Vermeiden Sie Stolperstellen im Bewegungsbereich der Holzbandsäge.
- Sichern Sie runde Werkstücke mit Keilstücken gegen Verdrehen.
- Sorgen Sie bei langen oder breiten Werkstücken für eine gute Werkstückauflage. Verwenden Sie zum Beispiel eine Tischverbreiterung/-verlängerung.
- Beachten Sie die Schnittgeschwindigkeit an der Holzbandsäge. Überlasten Sie die Holzbandsäge nicht.
- Verwenden Sie richtig dimensionierte Verlängerungskabel. Überzeugen Sie sich, dass das Verlängerungskabel in sicherem Zustand ist.
- Schließen Sie die Holzbandsäge an eine Absaugung an.
- Entfernen Sie Späne und Splitter nicht von Hand aus dem Schneidbereich oder der Tischeinlage und keinesfalls bei laufender Holzbandsäge.

⚠️ WARNUNG	
	<p>Gefahr von laufendem Sägeband erfasst zu werden.</p> <p>Handschuhe können von laufendem Sägeband erfasst werden. Durch die Bandgeschwindigkeit der Holzbandsäge kann es zum Abreißen eines Fingers oder der Hand kommen.</p> <p>➤ Tragen Sie bei eingeschalteter Holzbandsäge keine Sicherheitshandschuhe.</p>

Für Transport-, Aufstell-, Montage-, Bedien- und Wartungstätigkeiten muss die erforderliche persönliche Schutzausrüstung und Schutzbekleidung verfügbar sein.

Die Schutzausrüstung muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Ersetzen Sie schadhafte Schutzausrüstungen sofort.

Zum persönlichen Schutz in bestimmten Situationen bei Montage-, Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen folgende Hinweise beachtet werden:



Schutzbrille tragen



Nasen- und Mundschutz tragen



Sicherheitsschuhe tragen



Schutzhandschuhe tragen



Haarnetz tragen

GEFAHR



Gefahr durch Schnittverletzungen.

Durch das Sägeband kann es zu schweren Schnittverletzungen bis hin zum Abtrennen von Gliedmaßen kommen.

- Verwenden Sie einen Gegenstand, um Werkstoff oder Material aus dem Sägebereich wegzubekommen.

GEFAHR



Gefahr durch Einziehen von Körperteilen und Kleidung.

Durch das Einziehen des Kopfhaares und loser Kleidung kann es zu schweren Verletzungen kommen.

- Verwenden Sie die Persönliche Schutzausrüstung, wie ein Haarnetz.
- Tragen Sie eng anliegende Kleidung.

GEFAHR



Gefahr durch Herausschleudern des Werkstücks.

Durch das Herausschleudern des Werkstücks kann es zu schweren bis tödlichen Verletzungen am Körper kommen.

- Halten Sie das Werkstück mit beiden Händen.
- Verwenden Sie unterstützendes Material, um das Werkstück zu führen.

WARNUNG



Gefahr durch unsachgemäße Bedienung.

Durch eine unsachgemäße Bedienung der Holzbandsäge kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.

- Die geforderten Personenqualifikationen müssen erfüllt sein.
- Machen Sie sich mit der Holzbandsäge vertraut, d. h. Sie müssen die Maschine ohne Zuhilfenahme der Betriebsanleitung bedienen können.